

# **HIKARI**

**EXAUSTOR DE FUMAÇA PARA BANCADA**

**HK-707 ESD**



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## VISÃO GERAL

Este manual de instruções cobre informações de segurança e cautelas. Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe todas as **Advertências** e **Notas** rigorosamente.

### **Advertência**

**Para evitar choques elétricos e ferimentos pessoais, leia as Regras para Operação Segura cuidadosamente antes de usar o instrumento.**

O exaustor de bancada **Modelo HK-707** (daqui em diante referido apenas como aparelho) se destaca por sua portabilidade e uso de filtro de carvão ativado.

## ITENS INCLUSOS

Observe abaixo os itens inclusos e opcionais (não inclusos):

Item	Descrição	Qty
1	Exaustor HK-707	1 peça
2	Filtro de carvão ativado	3 peças
3	Manual de instruções	1 peça

No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor.

## REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

### **Advertência**

**Para evitar possíveis choques elétricos, ferimentos pessoais, danos ao instrumento ou ao equipamento em teste, siga as seguintes regras:**

- Antes de usar o aparelho inspecione o gabinete. Não utilize o aparelho se estiver danificado ou o gabinete (ou parte deste) estiver removido. Observe se há rachaduras ou perda de plástico.
- Um pano macio e detergente neutro deve ser usado para limpar a superfície do aparelho. Nenhum produto abrasivo ou solvente deve ser usado para evitar que a superfície do instrumento sofra corrosão, danos ou acidentes.
- Ligue o aparelho apenas na tensão especificada.

- Nunca remova a tela de proteção com o aparelho funcionando
- Em condições normais de uso, o filtro deve ser trocado cada 30 dias ou quando estiver saturado de fluxo e/ou poeira.
- Nunca lave, molhe, ou reutilize um filtro.

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Potência: 23W
- Sucção Máxima: 1,07m<sup>3</sup>/min
- Micro ventilador com rolamento
- Dimensões: 250x290x160mm
- Peso: Aproximadamente 1,4kg
- Quantidade de carvão ativado por filtro: 7g
- Capacidade máxima de absorção de componentes tóxicos por filtro: 3g
- Dimensões do filtro: 130x130x80mm

## **OPERAÇÃO**

1. Abra a tela de proteção frontal, encaixe um dos filtros e feche novamente a tela.
2. Ligue o aparelho na tomada de acordo com a tensão especificada.
3. Posicione o aparelho na bancada de forma estável e que evite trepidações.
4. Utilize os knobs laterais para ajustar a angulação do aparelho.
5. Vire o exaustor para a fonte de fumaça e pressione a chave Liga/Desliga para ativar o aparelho.

## **GARANTIA DO PRODUTO**

1. O prazo de garantia deste produto é de 03 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Unicoba para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Hikari pelo telefone (11) 5070-1717 ou via e-mail através do [suporte@unicoba.net](mailto:suporte@unicoba.net).
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Unicoba ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
  - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
  - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
  - c) Mau uso, esforços indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
  - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
  - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
  - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
  - g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.

Importado por: Unicoba Imp. e Exp. Ltda.

CNPJ 43.823.525/0002-10

Tel: (11) 5070-1700 / [suporte@unicoba.net](mailto:suporte@unicoba.net)

[www.hikariferramentas.com.br](http://www.hikariferramentas.com.br)

Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.